

Formation

cook'in garden



- Les plaques en fonte sont plus résistantes que l'acier



- Sur leurs planchas, la planche en bamboo = protection et planche pour cuisiner.

Elle peut rester dehors sauf l'hiver.

Leurs planchas sont soit au gaz soit électriques.

L'avantage de la plancha est son immédiateté (pas besoin de l'allumer beaucoup à l'avance).

Et pas de flamme dans le cas de la plancha électrique.



- sur leurs dessertes, tout est clipsable
= facilité montage et rangement
tous leurs produits ont des roues en caoutchouc
(bonne qualité)



- leurs produits sont garantis 2 ans
via Famiflora
directement via le fournisseur
- Nettoyage => avec des glaçons ou voir la top astuce de Weber
- On peut flamber les aliments sur leurs planchas en fonte et utiliser des spatules en métal
- Tous leurs bbq sont équipés de grilles ou plaques en fonte et possèdent des protecteurs de bruleurs pour les graisses
- Il ne faut pas fermer le BBQ lors de la cuisson d'aliments gras
- Leurs produits sont faciles à monter, ils ont peu de vis et tout se clipse





- Les matériaux : La politique de Weber est la durabilité
- Couvercles = acier émaillé
- Cuve = fonte d'aluminium (c'est ce qui supporte le mieux les grosses variations de température)
- Poignée=inox
- Les protections des brûleurs sont en inox. Ils permettent d'éviter que les brûleurs ne s'encrassent et brumisent les graisses qui coulent, ce qui donne un goût fumé à la nourriture (comme le charbon).
- Les grilles = fonte => Ça marque mieux la viande et ça tient la chaleur plus longtemps même si on éteint le bbq.
- Weber conseille de nettoyer ses planchas avec toute boisson à base d'aspartame (ex coca zero). Pas de sucre, pas de caramélisation. Verser le coca zero sur la placha très chaude, ça fume, ça mousse et ça fait sortir les graisses. (rien faire de plus)





- Malgré les logos, le meuble sous le bbq est fait pour supporter la bombonne de gaz et que l'air puisse circuler autour de la bombonne sans surchauffer (l'autocollant est une obligation pour les USA)
- Tous les bbq de type **Traveler/Lumin/Q** peuvent être transformés en planchas en échangeant les grilles par des plaques (on ne les vend pas chez Famiflora mais c'est possible de les avoirs)
- Les petits modèles portatifs nécessitent une petite bouteille de gaz ou un adaptateur
- Les bbq de la **gamme Performer** ont un plan de travail en acier martelé. Les ailettes et le thermomètre numérique permettent une gestion de la température assez précise malgré le fait ce soit un bbq au charbon.





- Les bbq au pellet (on en vend pas chez Famiflora mais c'est un marché en plein expansion aux USA) : 
- Odeur de fumé
- Cuisson basse température
- Nécessite de l'attention (on ne peut pas laisser le pellet dedans quand ont a fini avec, il peut se dilater avec l'humidité et endommager le système du bbq, on ne le laisse donc pas s'éteindre tout seul comme un bbq au charbon qu'on laisse avec ses cendre jusqu'à la prochaine fois. Il faut toujours le vider après utilisation)
- Son utilisation s'apparente à celle d'un fumoir



⚠ PAS DE PELLET DOMESTIQUE !!!

- **Le service après-vente de Weber** requière toujours le numéro de série du bbq.

Où: Sur bbq charbon => sur le clapet d'aération
Sur bbq gaz => autocollant blanc sur le couvercle



Il ne faut pas demander la pièce défectueuse au client, Weber la leur laisse. Ca permet d'avoir quelque chose pour patienter en attendant l'arrivée de la nouvelle.

Le SAV est en ligne, le client peut le faire seul ou via le service client de Famiflora (aftersales@famiflora.be)

